


คู่มือติดตั้งขาแขวนทีวี

LEONA

Model:L20C




ข้อมูลสินค้า


- ขนาดหน้าจอลงรับรุ่น จอ 22 - 42 นิ้ว
- ระยะห่างจากเพดาน 86-113 เซนติเมตร
- ปรับก้มได้ 20 องศา
- รองรับน้ำหนักได้ 46 กิโลกรัม
- ระยะห่างของรูด้านหลังจอ (Vesa Size) มากสุด 400 x 400 มิลลิเมตร

คำเตือน : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันคิดชดเชยค่าซ่อมค่าการขาดความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการติดตั้งที่ผิดวิธีและการทำงานผิดจุดประสงค์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้จำหน่ายได้


ส่วนประกอบที่ใช้ในการติดตั้ง




สายย



ชุดพุกเหล็กงูงงูง



ท่อแป๊ปตัวยึดเพดาน และแป๊ปสวม



ขาแขวนจอทีวี



ตะแกรง

เครื่องมือที่ใช้:

- ไขควง (ดอกบิต 10)
- ไขคอง
- ระดับน้ำวัดองศา

วิธีการติดตั้ง

สำหรับติดตั้งชุดขาแขวนเพดานแอลซีดี,แอลอีดี ทีวี

1. ใช้แป๊ปตัวยึดเพดาน ยึดติดกับเพดาน เป็นแบบเพื่อมาร์คจุดและเจาะฝังทุกเหล็ก
2. นำแป๊ป สวมเข้ากับแป๊ปตัวยึดเพดาน
3. นำตะแกรง ยึดกับท่อแป๊ปกลมด้วยสกรู/น็อต 8 มิลกับลึนท่อแป๊ป ด้านล่าง
4. นำสายย คล้องตะแกรงกับท่อแป๊ปปกลม ด้วยน็อต/น็อตทางปลา
5. นำขาแขวน ยึดหลังจอทีวี ด้วยแหวนรองและสกรู
6. ยกจอทีวีขึ้นแขวนกับตะแกรง จัดให้เข้าที่รับองศาตามต้องการยึดจอด้วยสกรูได้ขาแขวน